

Stimate client, vă mulțumim pentru că ați cumpărat produsul nostru. Vă rugăm să citiți cu atenție și să respectați următoarele instrucțiuni pentru a vă asigura că acest produs este utilizat în condiții de siguranță și într-un mod pe deplin satisfăcător pentru dumneavoastră. Respectarea instrucțiunilor va contribui și la evitarea oricăror forme neadecvate de utilizare, precum și a daunelor. Împiedicați orice manevrare necalificată a dispozitivului și respectați întotdeauna principiile de utilizare a aparatelor electrice. Păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur.

### **Descriere**

• sursă de alimentare: 230 V c.a. • -20°C până la +50°C • clasă de protecție: IP44 (pentru uz exterior și interior) • 8 moduri de iluminare (iluminare intermitentă, amestecare de culori, atenuare luminoasă etc.) • funcție de memorare: după pornirea produsului, este activat ultimul mod de iluminare folosit • temporizator de 6 ore/18 ore: la 6 ore de la pornirea produsului, acesta se oprește automat și se repornește după 18 ore • poate fi utilizat atât în interior, cât și în exterior

### **Avertisment**

1. Mai întâi despacketați corpurile de iluminat din cutie și desfășurați-le complet înainte de a le conecta la priză și pune în funcțiune. Acest lucru previne supraîncălzirea și posibilele incendii.
2. Aceste corpuri de iluminat se încălzesc pe durata utilizării. Prin urmare, nu le așezați în apropierea niciunei surse de căldură și nu le acoperiți.
3. Nu utilizați corpurile de iluminat dacă prezintă daune de orice natură, inclusiv în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau dacă s-a produs un scurtcircuit sau a avut loc o supratensiune tranzitorie.
4. Utilizați doar adaptorul de alimentare furnizat. Nu conectați niciodată corpurile de iluminat sau oricare parte a corpurilor de iluminat la rețeaua de electricitate sau la oricare alt produs.
5. Produsul este conform cu clasa de protecție IP44 și este potrivit pentru uzul exterior.
6. Pentru a curăța corpurile de iluminat, folosiți o lavetă umedă și deconectați-le întotdeauna de la curentul electric. Lăsați corpurile de iluminat să se usuce complet înainte de a le folosi.
7. Nu manipulați cablajul, întrucât acest lucru poate provoca un scurtcircuit, incendii sau vătămări.
8. Deconectați corpurile de iluminat de la curentul electric atunci când nu sunt folosite.
9. Acest produs nu este o jucărie! A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10. Protejați mediul înconjurător. Dacă produsul nu mai este utilizabil, eliminați-l la punctul de colectare desemnat. Nu aruncați produsul cu deșeurile menajere obișnuite.
11. Produsul trebuie utilizat doar de către adulți. Evitați apropierea sau contactul cu electrocasnicele și cu calculatoarele.

**Moduri de iluminare constantă/intermitentă:** combinații, valuri, secvență, aprindere lentă, iluminare intermitentă rapidă, estompare lentă, fulgerare, iluminare constantă. Modurile sunt comutate prin intermediul butonului de pe întrerupător. După pornirea corpurilor de iluminat, cipul de memorie integrat asigură activarea ultimului mod utilizat.

**Temporizatorul** pornește și oprește automat corpurile de iluminat. Porniți-l prin apăsarea lungă a butonului de pe adaptorul de alimentare. Activarea temporizatorului este semnalată prin intermediul luminii de pe buton. Temporizatorul funcționează după cum urmează: în urma activării, corpurile de iluminat sunt pornite timp de șase ore. Apoi, corpurile de iluminat sunt oprite timp de optsprezece ore, iar ciclul se repetă permanent până la oprirea temporizatorului.