



Instrucțiuni de utilizare

Acest dispozitiv este un întrerupător temporizat conceput pentru a controla alimentarea cu energie electrică a aparatelor de uz casnic. Dispozitivul are o baterie încorporată care menține ceasul în funcțiune și păstrează setările. Dacă dispozitivul are puțină energie și nu se afișează nimic pe ecran, conectați cronometrul la o priză de perete timp de 15-20 de minute înainte de utilizare pentru a-l reîncărca, astfel încât să îl puteți seta. Dispozitivul este conceput pentru utilizare în interior.

Funcții

- afișare 12/24 ore
- comutarea ușoară între ora de vară (DST) și ora standard (DST)
- posibilitatea de a porni/opri de până la 10 ori pe zi
- Setările de timp includ ORE, MINUTE și ZI.
- funcție de comutare manuală: mereu pornit sau mereu oprit.
- Declanșare aleatorie, de exemplu, pentru a aprinde luminile în mod aleatoriu.

1. Setări inițiale

1.1 Folosind o agrafă de hârtie, apăsați butonul "CLEAR" pentru a șterge toate setările. Ecranul LCD va afișa informațiile prezentate în figura 1 și va trece automat la modul ceas, așa cum se arată în figura 2;



Figura



1Figura 2

1.2 Puteți trece apoi la pasul următor.

2. Setări pentru ceasul digital

În modul ceas:

- 2.1 Afișajul LCD indică ziua, ora și minutele.
- 2.2 Pentru a seta ziua, apăsați în același timp butonul "CLOCK" și butonul "WEEK";
- 2.3 Pentru a seta ceasul, apăsați în același timp butonul "CLOCK" și butonul "HOUR";
- 2.4 Pentru a seta minutele, apăsați în același timp butonul "CLOCK" și butonul "MINUTE";
- 2.5 Pentru a comuta între modul 12 ore/24 ore, apăsați în același timp butonul "CLOCK" și butonul "TIMER".

3. Ora de vară

3.1 Pentru a comuta între ora standard și ora de vară, apăsați și mențineți apăsat butonul "CLOCK", apoi apăsați butonul "ON/AUTO/OFF". Afișajul LCD va afișa "SUMMER".

4. Setări ale temporizatorului

Apăsați butonul "TIMER" pentru a intra în modul de setare:

MO - luni; TU - marți; WE - miercuri; TH - joi; FR - vineri; SA - sâmbătă; SU - duminică.

4.1 Apăsați butonul "WEEK" pentru a selecta grupul de zile în care doriți să porniți aparatul (ON). Grupurile de zile sunt în următoarea ordine: MO → TU → WE → TH → FR → SA → SU → MO TU WE TH FR SA SU → MO TU WE TH FR → SA SU → MO TU WE TH FR SA → MO WE FR → TU TH SA → MO TU WE TH → FR SA → MO WE FR SU.

- 4.2 Apăsați butonul "HOUR" pentru a seta ora de pornire (ON);
- 4.3 Apăsați butonul "MINUTE" pentru a seta minutul de pornire (ON);
- 4.4 Apăsați butonul "RES/RCL" pentru a șterge/restabili ultima setare (ON);
- 4.5 Apăsați butonul "TIMER" pentru a intra în setarea timpului de oprire. Repetați pașii 4.1 - 4.4.

ON - pornirea

OFF - dezactivare

Aviz

Modul de configurare va ieși dacă nu se apasă niciun buton timp de 30 de secunde. De asemenea, puteți ieși din modul de setare prin apăsarea butonului

"CLOCK".

Apăsarea îndelungată a butonului HOUR, MINUTE sau TIMER pentru mai mult de 3 secunde va accelera setarea.

5. Exemplu: ora de configurare 17:15 și ora de încheiere 22:30 în fiecare zi.

a: Apăsați o dată butonul TIMER: pe afișaj va apărea 1_ON.

b: Apăsați butonul WEEK până când apare "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.

c: Apăsați butonul HOUR până când pe afișaj apare 5:00PM sau 5:00PM. d:

Apăsați butonul MIN până când pe afișaj apare 5:15 sau 5:15PM.

e: Apăsați din nou butonul TIMER: pe afișaj va apărea 1_OFF.

f: Repetați pașii c, d până când pe afișaj apare 10:30PM sau 10:30PM.

6. Control manual

Atunci când pe ecranul LCD apar următoarele informații:

AUTO: Instrumentul va funcționa în funcție de

setarea ON: instrumentul va fi setat să

pornească permanent. OFF: Aparatul va fi setat

permanent pe oprit.

ON → AUTO → OFF → AUTO

7. Lansare aleatorie de RANDOM

Această funcție funcționează numai pentru programele setate între orele 18:31 și 5:30. În modul RANDOM, temporizatorul va porni și opri aleatoriu până la o jumătate de oră mai devreme/mai târziu decât setarea reală de pornire/oprire.

7.1 Stabiliți programul și asigurați-vă că este stabilit între orele 18:00 și 6:00 dimineața următoare.

7.2 Dacă doriți să setați mai multe programe să ruleze în mod aleatoriu, asigurați-vă că ora de oprire a primului program este cu cel puțin 31 de minute înainte de ora de pornire a celui de-al doilea program.

7.3 Activați butonul RANDOM cu cel puțin 30 de minute înainte de ora de pornire programată. RANDOM va apărea pe afișajul LCD pentru a indica faptul că funcția RANDOM este activată. Conectați cronometrul la o priză de curent și este gata de utilizare.

7.4 Pentru a anula funcția RANDOM, apăsați din nou butonul RANDOM și indicatorul RANDOM va dispărea de pe afișaj.

8. Date tehnice

Tensiune CA: 230 V, 50 Hz, putere maximă de comutare: 16 A, 3680

W Timp de reglare minimă: 1 minut, temperatură de funcționare: -

10 până la +40 °C Precizie: +/- 1 minut pe lună

Baterie de înlocuire: NiMh 1.2V >100h (bateria este încorporată, nu poate fi

înlocuită) Grad de protecție: IP20

producător: info@solight.cz, sau poate fi descărcată de pe <https://www.solight.cz/>. **Producător:** Solight Holding, s.r.o.,
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06.