

- Aduceți mai întâi cutia de instalare cu un cablu de alimentare la locul dorit
- Deconectați rețeaua de alimentare înainte de instalare
- Izolație a benzii de izolație max. 12 mm ± 1 mm de la capătul fiecărui conductor
- Diametrul maxim al unui conductor fără izolare este de 2 mm.
- Introduceți corect conductorii L și N, indiferent de marcajele turnate pe intrările de cablu de pe corpul prizei
- Asigurați-vă că conductorii introduși sunt fixați în siguranță cu ajutorul butoanelor de cablu.
- Atașați soclul la cutia de instalare cu șuruburi, strângeți bine.
- Instalarea trebuie efectuată de către o persoană

