

RAWI

ähvardab elektrivooluõigeks. Monteerimise skeem: vaata illustriatsiooni. Enne esimesi kasutamist tuleb ülekontrollida seade õigepäraselt mehaanilis ühendatud ja elektrilist ühendust. Seade võib olla ühendatud tootlustus energiarvõrguga, mis täiendab seaduse poolt ettenähtud energia kvaliteedi normid.

OTSTARBEKOHASED OMADUSED

Kasutage siseruumides.

EKSPLUAITSIOONILISE / HOOLDUSE SOOVITUSED

Konserveerimise töösõid sooritada väljaja lülitatud juures, peale toote maha jahutamist. Puhastada ainult õrnadega ja kuiva lapiga. Arge kasutada keemilisi puhastusvahendeid. Arge katke seadet. Tagada vaba õhu ühenduspääsus. Seade võib kuumeneda kõrgtemperale temperatuurivahedele. Seade vahetamatu valgusallikaga LED tüüpi diodid/dioodid. Valgusallika vigastamine juhul, sead ei sobi parandamiseks. TÄHELEPANU! Mitte vaadata pikalt LED diodid/dioodide valguse allikasse. Seadet tuleb pingestada ainult nominaal väärtuse järgi või näidatud pingele vahemikus. Lubamata on seadme kasutamine ilma või pragunenud kaitseklassiga. Seadet ei tohi kasutada kohtades, kus valitsevad mitte soodsad ümbruskonna töötingimused, näiteks niiskus, tolm, vesi, niiskus, vibratsioon, plahvatusohtlik atmosfäär, keemilised aaurud või puhangud jne. Liikuvad objektid (näiteks autod) võivad põhjustada anduri juhuslikku sisselülitamist. Ümbruskonnas, kus esinevad tugevad elektromagnetilise välja häired võib esineda seadme töö puudulikkus.

KESKONNAKAITSE

Hoolduste puhtuse ja keskkonna eest. Soovitame pakendijätmete segregatsiooni.

* See märgistus näitab vajadusel eraldi koguda ärasaatud elektrilise ja elektroonikaseadmeid. Tooted sel viisil märgistatud, trahvi ähvardusel, ei tohi väljaviidata tavallise prügi kasti koos muude jätmetega. Sellised tooted võivad olla kahjulikud keskkonnale ja inimeste tervisele, nad nõuavad erilist ümbertöötlemist / taaskasutamist / ringlussevõtu / kõrvaldamist.

Tooted sel viisil märgistatud peavad olema ära seadud kasutatud elektriseadmete või elektroonikaseadmete kogumispunkti. Teavet kogumispunktide/vastuvõtmise kohtade kohta saavad anda kohalikud omavalitsus võimud või selliste seadmete edasimüüjad. Kasutatud seadmeid võib tagastada ka müüjale, juhul, kui ostatevat kogus uusi tooteid ei ole suurem, kui ostatevat samaalaadi uude seadmeid oma kogusega on vastavuses. Üleväljapõttu toodud reeglid kehtivad Euroopa Liidu piirkonnas. Teiste riikide puhul tuleks kasutusele võtta kohalikele õigusakte, mis kehtivad asutuste või riikide vahel. Me soovitame teil ühendust võtta oma toote turustajaga teie piirkonnas.

MÄRKUSED / NÄPUNÄITED

Käesoleva käsiraamatus toodud soovitusi erimine, võivad põhjustada vigade tekke, põletustahv, elektrilööki, füüsilisi vigastusi ja muid kahjustusi nii materiaalseid ja immateriaalseid.

FI

TARKOITUKSET / SOVELLUTUKSET

Tuote on tarkoitettu talous - ja yleiskäyttöön.

ASENNUS

Tuotteen tekninen muuttaminen kielletty. Lue alla olevat ohjeet ennen asennuksen aloittamista. Ainoastaan asianmukaisesti valtuutetun henkilön pitäisi suorittaa asennuksen. Kaikkia toimenpiteitä on suoritettava virran ollessa katkaistuna. On toimittava erittäin varovasti. Tuote on varustettu suojaoktakätkillä/liittimellä. Suojaohjaintien kytkennän puuttuessa syntyy sähköiskuvaara. Asennuskaava: katso kuvata. Ennen käyttöönottoa varmista, että kiinnitys ja sähköliittävät on suoritettu oikein. Tuotetta on kytkettävä ainoastaan sellaiseen sähköverkkoon, joka täyttää laissa määrättyjä sähköstandardeja.

OMINAISUUDET

Käytä sisätiloissa.

KÄYTTÖSUOSITUKSET / HUOLTO

Huolto on suoritettava virran ollessa katkaistuna ja tuotteen jähdyttyä. Puhdista tuotetta ainoastaan hienontuntuisella ja kuivalla kankaalla. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita. Älä peitä tuotetta. Varmista vapaa ilmanvaihto. Tuote voi kuumetua huomattavasti. Tuote on varustettu diodi-tai LED-diodityyppisellä kiinteällä valonlähteellä. Valonlähteenen varuositusa tuote ei kelpaa korjattavaksi. HUOM! Älä tuojata diodin/LED-diodin valonsäteeseen. Tuotteeseen saa kytkeä ainoastaan nimellijännitettä tai annettua jänniteluuetta. Ei saa käyttää tuotetta sen suojalaisen varuosituessa tai puuttuessa. Tuotetta ei saa käyttää, jos ympäristössä on seuraavia kietelisiä ympäristötekijöitä: pöly, vesi, kosteus, tärinä, räjähdysaltis ilma, kemikaalihöyryt tai pakokaasut jne. Liikuvat kohteet (esim. autot) saattavat aiheuttaa anturin satunnaisen aktiivoinnin. Voimakkaat sähkömagneettiset häiriöt saattavat vaikuttaa tuotteen toimintaan. YMPÄRISTÖSUOJELU Pidä huolta ympäristöstä. Suosittelemme lajittelemaan pakkauksen purun jälkeisiä jätteitä.

* Tämä merkintä tarkoittaa sitä, että kuluneet sähkölaitteet on kiertätettävä. Näin merkityjä laitteita ei saa heittää talousjätteen joukkoon sakan ohalla. Tällaiset tootet saattavat olla haitallisia ympäristölle ja terveydelle sekä vaativat erityistä käsittelyä, talteenotto-, kierrätys- tai hävitysmenettelmää. Näin merkityt tootet on luovutettava kuluneiden sähkölaitteiden keräyspaikkaan. Paikallisiinrahoitettuihin tai samantyyppisten tuotteiden toimittajat antavat tietoa keräyspaikoista. Kuluneita laitteita voidaan myös palauttaa myyjälle korkeintaan samassa määrin, kuin ostettava uusi samankaltainen tuote. Yliä mainitut säännöt ovat voimassa Euroopan unionin alueella. Muissa maissa on noudatettava kansallisia laimääräyksiä. Suosittelemme ottamaan yhteyttä aluekohtaiseen jälleenmyyjäamme. TIEDOT / OHJEET Tämän käyttöohjeen määräyksiin laimilyöntö voi aiheuttaa ensin. tulipalon, palovamman, sähköiskun, loukkautumisen sekä muita aineellisia ja aineettomia vahinkoja.

FR

DESTINATION / APPLICATION

Produit destiné à l'utilisation dans les ménages et aux destinations générales.

INSTALLATION

Modifications techniques réservées. Avant de commencer l'installation lisez le mode d'emploi. Installation doit être effectuée par une personne possédant les certificats d'aptitude convenables. Toutes les opérations doivent être effectuées avec la tension débranchée. Il faut rester très prudent. Produit possède câble / borne de protection. Manque de raccordement du câble de protection entraîne le risque de commotion électrique. Schéma de l'installation: voir les images. Avant la première mise en marche il faut s'assurer que si le fixation mecanique est correct ainsi que la connection électrique. Produit peut être branché au réseau d'alimentation qui est conforme aux standards de qualité d'énergie définis par la loi. CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES Utilisation à l'intérieur.

RECOMMANDATIONS D'EXPLOITATION / MAINTENANCE

Faire l'entretien avec l'alimentation coupée une fois le produit refroidi. Nettoyer uniquement avec les tissus secs et délicats. On ne peut pas utiliser les produits nettoyants chimiques. Ne pas couvrir le produit. Assurer l'accès libre de l'air. Produit peut se réchauffer jusqu'à la température élevée. Produit aux sources de lumière de type diode/diodes LED interchangeable. En cas de dommage de la source de lumière le produit devient irréparable. ATTENTION! Ne pas fixer les yeux sur la lumière de la diode/diodes LED. Produité à alimenter à l'aide de la tension nominale ou dans les limites des tensions indiquées. Il est interdit d'utiliser le produit sans le vider avec le vitre de protection endommagé. Produité ne peut pas être utilisé dans l'endroit aux conditions défavorables par exemple: poussière, eau, humidité, vibrations, atmosphère explosive, vapeurs ou fumées chimiques etc. Objets en mouvement (p. ex. voitures) peuvent entraîner l'activation instantanée du capteur. Dans la zone de l'influence de fortes perturbations électromagnétiques le dysfonctionnement du produit peut survenir.

ROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Gardez la propriété et protégez l'environnement. La ségrégation des déchets d'emballage est recommandée. * Ce marquage indique la nécessité de la collecte selective des appareils électriques et électroniques usés. Les produits marqués de cette façon ne peuvent pas, sous la peine d'amende, être jetés aux poubelles avec les déchets ordinaires. Ces produits peuvent être nuisibles pour l'environnement et pour la santé des hommes, il exigent les formes spéciales de la transformation / de la récupération / du recyclage et de la neutralisation. Produits marqués de cette façon doivent être rendus aux points de ramassage du matériel électrique et électronique usé. Informations sur les points de ramassage / réception sont données par les autorités locales ou le vendeur de ce type de matériel. Matériel usé peut être aussi rendu au vendeur en cas de l'achat de nouveau matériel en quantité inférieure ou égal au nouveau matériel acheté du même type. Susdits principes concernent le territoire de l'Union Européenne. En cas d'autres pays appliquer les dispositions en vigueur dans un pays concerné. Nous recommandons de contacter le distributeur de notre produit dans le territoire concerné. REMARQUES / INDICATIONS La non observation des indications du présent, ode d'emploi peut entraîner par exemple aux incendies, aux brûlures, à la commotion électrique, aux lésions physiques et aux autres dommages matériels et immatériels.

GB

INTENDED USE / APPLICATION

Product designed for the use in households and for other similar general applications.

MOUNTING

Technical changes reserved. Read the manual before mounting. Mounting should be performed by an appropriately qualified person. Any activities to be done with disconnected power supply. Exercise particular caution. Product has a protective contact/terminal. Failure to connect the protective lead may lead to electric shock. Mounting diagram: see pictures. Check for proper mechanical fastening and connection to electrical power prior to first use. The product can be connected to a supply network which meets energy quality standards as prescribed by law. FUNCTIONAL CHARACTERISTICS USE INSIDERS.

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

USE INSIDERS.

Any maintenance work must be performed when the power supply is cut off and the product has cooled down. Clean only with soft and dry cloths. Do not use chemical detergents. Do not cover the product. Ensure free air access. Product may heat up to a higher temperature. Product with non-replaceable light source of the LED type. Product cannot be fixed if the light source becomes damaged. ATTENTION! Do not look directly at LED light beam. Product can only be supplied by rated voltage or voltage within the range provided. It's forbidden to use the product with damaged protective cover. Product must not be used in unfavourable conditions, e.g. dust, water, moisture, vibrations, explosive air atmosphere, fumes, or chemical fumes, etc. Moving object (e.g. vehicles) may cause random activation of the sensor. In the area of strong electromagnetic interference the functioning of the product may be disrupted.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Keep your environment clean. Segregation of post-packaging waste is recommended. * This labelling indicates the requirement to selectively collect waste electronic and electrical equipment. Products labelled in this way must not be disposed of in the same way as other waste under the threat of a fine. These products may be harmful to the natural environment and health, and require a special form of recycling/neutralising. Products labelled in this way should be returned to a collection facility for waste electrical and electronic goods. Information on collection centres is provided by local authorities or sellers of such goods. Used items can also be returned to the seller when new product is purchased, in quantity no larger than the purchased item of the same type. The above rules regard the EU area. In the case of other countries, regulations in force in a given country must be applied. Contacting the distributor of our products in a given area is recommended.

COMMENTS / GUIDELINES

Failure to follow these instructions may result in e.g. fire, burns, electrical shock, physical injury and other material and non-material damage.

HR

NAMENA / UPOTREBA

Proizvod namenjen korišćenju u domaćinstvu i za opštu primenu.

MONTAŽA

Zadržano pravo na tehničke izmene. Pre početka montaže pročitate uputstvo. Montažu po mogućnosti mora da vrši stručnjak lpe. Sve radnje obavljajte nakon isključenja napajanja. Sačuvajte posebnou opreznost. Proizvod opremljen sučeljem/zaštitnom stezaljkom. Kod montaže bez zaštitnog kabla postoji rizik od strujnog udara. Sema montaže: gledajte slike. Pre prvog puštanja u rad proverite je li proizvod montiran i priključen na struju na pravilan način. Proizvod može biti priključen na napajnu mrežu koja zadovoljava zakonski određene standarde za kvalitet električne energije.

FUNKCIONALNE OSOBINE

Koristite zatvorenom prostoru. PREPORUKE U VEZI EKSPLOATACIJE / KONZERVACIJA Konzervaciju obavljajte nakon isključenja napona i kada se proizvod ohladi. Za čišćenje koristite isključivo suve, meke tkanine. Ne koristite hemijska sredstva za čišćenje. Ne pokrivajte proizvod. Obavezbedite sobanuu pristup vazduhu. Proizvod može se zagrevati do plovećane temperature. Proizvod sa nezamjenjivim izvorom svetla tipa dioda/LED diode. U slučaju oštećenja izvora svetla proizvod nije pogodan za popravku. PAŽNJA! Ne zagledajte se u snop svetlosti diode/LED diode. Proizvod može se napajati isključivo nominalnim naponom ili naponom u datom opsegu napona. Nedopustljivo je korišćenje proizvoda bez ili sa oštećenim zaštitnim staklom. Ne koristite proizvod u mestu sa nekorišnim uslovima okoline npr. prljavština, prašina, voda, vlagu, vibracije, eksplozivna atmosfera, magle ili hemijska isparenja i sl. Pokretni objekti (npr. automobile) mogu uzrokovati slučajnu aktivaciju senzora. U polju dejstva jakih elektromagnetskih smetnji postoji mogućnost smetnje u radu proizvoda.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Održavajte čistoću i brinite o životnoj sredini.

apod. Pohybujúce sa objekty (napr. vozidlá) môžu spôsobiť náhodné spustenie diela. V priestore silného elektromagnetického rušenia môže byť prevádzka výrobu rušená.

ОСБРАНА ЖИВОНЭНОГО ПРСТРЕДИА

Дбайце на чыстоту а жытнэе прстредзе. Одропрачае трыденне абалованага одпаду.

* Тото азначэнне пкаужае на нутноса селектывнага зберу опротебаванай электрыкай а электронейкай тэхныкай. Такто азначэнне выробкы за нэмежы, пад хробзю покаты, выаудават да бубяжнэных кошаў сполу с астанэтым одпадом. Тые выробкы мжуу быь шкдлыве жытнэвум прстредзю а людскэм здравью, выаудажу спецалу форму справцованя / спатнэнага зкываня / рэцыклуыгу / ултылацыа. Такто азначэнне выробкы быь са малл одовздаь на мыесто зберу опротебаванай электрыкай а электронейкай тэхныкай. Інфармацыа о мыестах зберу/одберу пкаужыту мыестнэе органы а прядачы тэроу тэхныкай. Опротебаванэ тэхныка мже быь тыеь вратэнэ прядачыа, а то в прядке напкору нэвоу жытнэву а мжуэстне мже виеь нарь. ак нэваь купованэ тэхныка ровнакэго друа. Тые тэь аьды са тькажэ умяне Еурэпскэу Унэе. В прядке йнэж кранэ дрэдуэжэь прэвнэе регуляцыа платнэе в даней краэне. Одропрача са кантактав дэструбэтора нашэу выробкы на даном узэмю.

ПОЗНАМЬКУ / ПОКУВУ

Недодражыванне покынов тото нэвоу мже виеь нарь. к тэныку, пошару, апарену, уразу электрыкым прудом, везлнэным уразом а дашым гмотным а негмотным шкдкам.

ЦА

ПРЫЗНАЧЭННЯ / ЗАСТАСОВАННЯ

Вырб прызначеный для застасованя у дамошнэму господарствэ а загальнаго прызначеня.

МОНТАЖ

Тэхнэчнэ змянэ вымагаюу згоды выробнэчнэ. Перад пачатком монтаку неабходну азнамытнэ са інструкцыа. Монтак павеннэ выконыватэ са оубоу з вядоуваднэм компетэнцыам. Всы операцыа павеннэ прыводытэ пры вяднэменну ю жывленнэ. Неабходну буьт асаблыва абережннэ. Вырб ма кантакт/затнсаьч заземленя. Якщо не пдключытэ прывд заземленя - існуе небезпэна ураженя электрычнм струмом. Схема монтаку: див. Ілюстрацыа. Перад першым выкорыстаннэм неабходну пераконяты, що механэчнм пэмыь а электрычне пдключення здрйснэны правільну. Вырб мжуна выключаты у мережу жывленя, што вядоувадэ стандартам шодо енергэ, вызначеннэм вядоуваднэм законодавством.

ФУНКЦЫОНАЛЬНЫ ХАРАКТЕРЫСТЫКЫ

Вырбкыстаннэя в прымячэннэ.

РЕКОМЕНДАЦЫА ШДО ЕКСПЛУАТАЦЫА / ОБСЛУГОВОВАННЯ

Тэхнэчнэ работы прыводытэ пры вяднэменну ю жывленнэ а псыя тэроу як вырб встыгне. Чысты лнше м'якую та сухоу тканннэю. Не выкорыстовыватэ хмнэчнэ засобнэ чышчэня. Не накрыватэ выробу. Забезпечытэ доступ жытнэву. Вырб мже нагрыватэ до высокэу тэмпературы. Вырб з незмннэм джерелом свэту тыпу дюдэ/дюднэ LED. У выпадку пошкождэня джерела свэту, вырб не надыдэ до рэмонту. УВАГА! Забаронэно дывытэса безосереднэю на свэтылы прэмнэ дюдэ/дюднэ LED. Вырб жытнэву выключэно номнальну напругоу, абу у напругоу з вказанэго дыапазону. Забаронэно експлуатыватэ вырб без, абу з пошкождэннэм змнэчнм склом. Вырб забаронэно выкорыстовыватэ у асысах із шкдлывыма умовама, напр., пил, бруд, вода, волага, вярбаць, выбухнэнебезпэчна а атмосфера, хмнэчнэ выпары тощо. Рухомы аб'екты (напр., автамобпл) мжууть спрычынаты выпадковэе справцаваннэ датчыка. В аблась дй сыльных электромангнэтных перешкода мжууть выннкатэ перэбры а работы выробу.

ЗАХІСТ НАВОКЛНШНЭГО СЕРЕДОВІЦА

Пкльытэся пр чыстоту а зовннше середовнше. Рэкомэндуэься рэздэляты вяджоды.

* Це позначення вказуэ на неабходнэсть рэздэляты выкорыстанэе электрычне та електронне абладнаннэ. Вырбы з такым позначеннэм забаронэно выкыдаты до звчайнаго смттэз а нншыма вяджодыма пд загрозэю штрафу. Такэ выробы мжууть спрычынаты шкодо навокльшнэму середовншу а здорыву людынэ, цэ выробы прэбрують спецалуьныа формэ перэробкы / рэгенэрацыа / знешкождэня. Вырбы з такым маркуваннэм павеннэ здаватыся в пункты збору выкорыстанэго электрычнэго й електронэно абладнаннэ. Інфармацыа шодо пунктэ збору/прыманнэя мжуна отрыматэ у мсцевых органах влады, абу прядавца абладнаннэ. Вкорыстанэе абладнаннэ мжуна такжо повернуты прядавцэву а выпадку прядбаннэя новаго выробу, у кылькэстэ, що не прэвышэе новаго абладнаннэ чэго ж выду. Вншенаведэнэе полэженнэ днють на тэрыторэу Саропейскэго Союзу. Для нншых дрэжав слд застасовыватэ законэполэженнэ, што днють у даней дрэжавэ. Рэкомэндуэмо звэрнутыся до нашэго

дэструбэ'ютора на данэй тэрыторэу.

ЗДРАВБЕЖЭННЯ / ВКАЗЫВКЫ

Недотрымання рэкомэндацыа даной інструкцыа мже спрычынаты, напр., пожежу, опкы, ураженя электрычнм струмом, тэлеснэ травмы та завдаты нншоу матэрыальнэю а нематэрыальнэю шкды.

RU

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Изделие предназначено для применения в домашнем хозяйстве и для общего употребления.

УСТАНОВКА

Технические изменения засекречены. Прежде, чем приступит к установке, следует ознакомиться с инструкцией. Изделие должно замонтировать лицо с соответствующими правами. Все действия следует проводить при выключенном питании. Следует соблюдать особую осторожность. К изделию прилагается смывка/защитный ским. Отсутствие соединения защитного провода угрожает поражением электричеством. Схема монтажа: смотреть иллюстрацию. Перед первым употреблением изделия следует проверить механическое крепление и электрическое соединение. Изделие может быть присоединено к питающей сети, которая исполняет соответствующие стандарты энергии, утвержденные правом.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Использование в помещении.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / КОНСЕРВАЦИЯ

Уход за изделием при выключенном питании, только после того, как изделие остынет. Чистить исключительно деликатными и сухими тканями. Не применять химических чистящих средств. Не закрывать изделие. Обеспечить свободный доступ воздуха. Изделие может нагреваться до повышенной температуры. Изделие с несменяемым источником света типа диода LED. В случае повреждения источника света, изделие не поддается починке. ВНИМАНИЕ! Не всматриваться в световые лучи диода LED. Изделие питается исключительно значительным напряжением или указанным напряжением. Недопустимо использование прибора без или с поврежденным защитным стеклом. Не применять изделие в местах с невыгодными условиями окружения, напр. пыль, вода, влажность, вибрация, напряженная атмосфера, химические испарения или газы и т.д. Двигающиеся объекты (напр. машины) могут вызвать случайную активизацию датчика. В сфере действия сильных электромагнитных полей могут выступать перебой работы изделия. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ * Заботьтесь о чистоте и окружающей среде. Рекомендуем сортировать отбросы.

Данное обозначение указывает на необходимость селекционного сбора использованных электрических и электронических приборов домашнего обихода. Размеченные таким образом изделия нельзя выкидывать с обычным мусором, за что грозит штраф. Данные изделия могут быть опасны для окружающей среды и для здоровья людей, они требуют специальной работы переработки / восстановления / рециклинга / обезвреживания. Данные изделия следует отдавать в пункт сбора и утилизации электрического и электронического оборудования. Информацию на тему пунктов сбора/приема распространяют местные власти или продавцы оборудования данного типа. Использованное оборудование можно также отдать продавцу, если новое изделие куплено в числе не больше, чем новое оборудование того же вида. Выше перечисленные правила касаются территории Европейского Союза. В случае других государств, следует придерживаться прав, действующих в данном государстве. Рекомендуем контакт с дистрибьютором нашего изделия на данной территории.

ПРИМЕЧАНИЯ / УКАЗАНИЯ

Несоблюдение данной инструкции может привести, например, к пожарам, ожогам, поражением электрическим током, а также к другим материальным и нематериальным убыткам.

ФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Этим устройством могут пользоваться дети старше 8 лет, а также лица со сниженными физическими, сенсорными или ментальными возможностями или с недостаточным опытом и знаниями при условии присмотра за ними или инструктажа относительно безопасного использования устройства и понимания возможной опасности.

Дети не должны играть с этим устройством.

Дети не должны выполнять очистку и обслуживание устройства без присмотра.

- Откройте упаковку и убедитесь, что продукт не поврежден. В противном случае не используйте продукт и свяжитесь со своим поставщиком.

- Не позволяйте детям играть с упаковочными

материалами.

- Перед использованием продукта убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке устройства, совпадает с напряжением источника питания.

- Избегайте использования удлинителей — это может привести к перегреву или пожару.

- Не тяните за кабель, чтобы отсоединить вилку от розетки. Всегда извлекайте кабель за вилку.

- Не вставляйте посторонние предметы в продукт, в противном случае это может привести к поражению электрическим током или повреждению продукта. Не накрывайте и никаким образом не блокируйте вентилатор, пока он работает.

- Этот продукт предназначен ТОЛЬКО для бытового применения и не рассчитан на использование в промышленных целях.

- Перед обслуживанием и перемещением устройства всегда отключайте кабель питания от электросети.

- Продукт не предназначен для использования в мокрых или влажных условиях. Никогда не ставьте продукт там, где он может упасть в ванну или в другую емкость с водой.

- Содержите продукт в чистоте, чтобы обеспечить его хорошее состояние.

- Перед снятием защиты убедитесь, что продукт отключен от сети питания.

- Не позволяйте детям играть с этим устройством.


- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо недостатком опыта и знаний, кроме случаев, когда они находятся под присмотром либо проинструктированы касательно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.


- В целях предотвращения возникновения опасности замены поврежденного кабеля питания может быть выполнена только изготовителем, его агентом по обслуживанию или специалистом аналогичной квалификации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНА НА МАРКИРОВКЕ ИЗДЕЛИЯ





NUMER KATALOGOWY:
318381 (BIAŁY)
318435 (CZARNY)

