

Stimate client, vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru. Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni și să le urmați în condiții de siguranță și pentru a vă satisface pe deplin. Acest lucru va preveni utilizarea necorespunzătoare sau deteriorarea. Evitați manipularea neprofesionistă a acestui aparat și respectați întotdeauna principiile de utilizare a aparatelor electrice. Păstrați cu grijă manualul de instrucțiuni. Acest produs trebuie utilizat numai de către un adult.

Gama de frecvențe: VHF 87.5 - 230MHz, UHF 470 - 790 MHz	Câștig maxim: 49 dB
Gama de recepție: FM/VHF/UHF	Nivelul de zgomot: ≤3 dB
Impedanță: 75 Ohm	Alimentare: AC 230V/DC 12V/200mA sau prin intermediul set-top box: DC 5V/40mA
Nivelul de ieșire: 100dBμV Max	

Conținutul pachetului:

1. Antena
2. Accesorii pentru montarea pe catarg
3. 8m cablu coaxial
4. Amplificator extern
5. Adaptor AC/DC




Amplasarea și descrierea antenei:

1. Așezați antena departe de sursele care ar putea să interfereze cu ea. De exemplu, cuptorul cu microunde, liftul, ventilatorul etc.
2. Așezați antena lângă o fereastră dacă o utilizați în interiorul unei clădiri.
3. Radiodifuziunea digitală terestră este sensibilă la bariere. Prin urmare, amplasați antena cât mai sus posibil, astfel încât să existe cât mai puține obstacole între ea și emițător.

Antena este potrivită pentru camping:




Montarea pe o coloană



Cablare - alimentare prin set-top box


Asigurați-vă că set-top box-ul dumneavoastră acceptă alimentarea antenei prin cablu coaxial.

1. Conectați antena și set-top box-ul cu un cablu coaxial.
2. Conectați set-top box-ul la televizor.
3. Porniți funcția de alimentare a antenei de pe set-top box.
4. Aliniați cablurile.




Cablare - alimentare prin adaptor AC/DC

1. Conectați antena la amplificatorul extern (pe partea marcată "antenna") cu ajutorul unui cablu coaxial.
2. Conectați un amplificator extern și un set-top box.
3. Conectați set-top box-ul la televizor.
4. Conectați cablul de alimentare la intrarea de alimentare a amplificatorului extern.
5. Conectați adaptorul de alimentare la o priză de curent.
6. Aliniați cablurile.



Antena nu trebuie să fie dirijată în niciun fel. Avantajul său este recepția omnidirecțională a semnalului.



Produsul este acoperit de o declarație de conformitate în conformitate cu reglementările aplicabile. Disponibilă pentru descărcare la www.solight.cz sau la info@solight.cz.

Producător: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové