


Xiaomi Haylou LS02 Smartwatch rezistent la apă cu ritm cardiac





Descărcarea aplicației și împerechere

1. Țineți apăsat butonul de funcție pentru a porni ceasul și se va afișa un cod QR. Folosiți telefonul pentru a scana codul QR pentru a instala APP. De asemenea, puteți scana codul QR de mai jos pentru a instala.



2. Deschideți Haylou Fit APP și adăugați dispozitivul dvs.

Notă:

- Vă rugăm să nu dezactivați Bluetooth atunci când faceți legătura.
- Dacă nu reușiți să adăugați un dispozitiv sau dacă ceasul se deconectează de la dispozitiv, vă rugăm să țineți apăsat butonul de funcție timp de 3 secunde și să alegeți setarea din fabrică a ceasului. Apoi reconectați ceasul la dispozitiv.
- Vă rugăm să încărcați complet ceasul inteligent înainte de prima utilizare (mai mult de 2 ore).

Cum se utilizează

1. În Pagina de pornire, glisați în jos din partea de sus a cadranului ceasului pentru a deschide Quick Setting.
2. În Pagina principală, glisați în sus din partea de jos a feței ceasului pentru a deschide Panoul de control.
3. În Pagina principală, glisați spre dreapta/stânga pentru a trece la pagina


anterioară/următoare.

4. Atunci când nu este în Pagina principală, glisați de pe marginea stângă pe marginea dreaptă pentru a reveni la pagina anterioară.
5. În pagina principală, atingeți ecranul timp de 3 secunde pentru a accesa Watch Face Change.
6. Țineți apăsat butonul de funcție timp de 3 secunde pentru a porni/opri.
7. Apăsați butonul de funcție pentru a reveni la pagina principală (deschideți doar o singură pagină).
8. Apăsați butonul de funcție pentru a trece la pagina anterioară (deschideți două pagini).
9. Apăsați butonul de funcție pentru a întrerupe/reîncepe antrenamentul (în timpul antrenamentului).



Cum se încarcă

1. Încărcați ceasul cu ajutorul cablului de încărcare și asigurați-vă că pinii pogo sunt bine conectați.
2. Utilizați un adaptor calificat cu o tensiune de ieșire de 5 V și un curent de ieșire de 0,5 A sau mai mare.
3. Dacă nu utilizați ceasul pentru o perioadă lungă de timp, este posibil ca pictograma de încărcare să nu apară până când nu încărcați ceasul peste 1 minut.
4. Vă rugăm să păstrați întotdeauna ace de pogo uscate.



Cum se poartă

- Vă rugăm să vă puneți ceasul și să îl deplasați la o distanță de aproximativ un deget de caruselul dumneavoastră. Vă rugăm să reglați strângerea curelei ceasului pentru a vă potrivi.
- Notă: O bandă prea slăbită poate afecta performanța senzorului de ritm cardiac.

