


Instalarea si repararea poate fi efectuata doar de o persoana cu certificare electrica corespunzatoare. **Atentie! La instalare sau orice fel de interventie asupra corpului de iluminat (schimbarea becului, curatarea, etc.), eventual la constatarea unei probleme, cablul de alimentare trebuie scos din priza de fiecare data (in cazul conectarii directe este necesar sa opriti intrerupatorul/siguranta).**

Respectati simbolurile si instructiunile de siguranta mentionate mai jos pentru a preveni instalarea sau utilizarea necorespunzatoare.




Clasa de protectie 1: Corpurile de iluminat cu acest simbol le conectati la retea cu firul galben/verde in borna de impamantare de protectie.




Clasa de protectie 2: Pentru functionarea in siguranta a corpurilor de iluminat cu acest simbol nu este necesar un fir galben/verde pentru impamantare.



Clasa de protectie 3: Corpurile de iluminat cu acest simbol pot fi utilizate numai la tensiune joasa. Conectarea este posibila numai la circuitul electric SELV.



Distante minime: Acest simbol specifica distanta minima fata de iluminarea unei suprafete inflamabile.



Lampi incastrate: Acest simbol indica faptul ca, corpul de iluminat nu are voie sa fie acoperit cu nici un material care ar impiedica dispersia caldurii.



Protectie IP: **IPx1** – produsul este protejat impotriva picaturilor de apa. **IPx3** – produsul poate fi expus picaturilor de ploaie (picaturile ajungand la maxim 60° fata de verticala). **IPx4** – produsul este rezistent la pulverizare: poate fi expus la apa stropitoare provenita din orice directie (360°). **IPx5** – produsul este protejat de apa stropitoare. **IPx7** – produsul poate fi instalat pe pamant. **IPx8** – produsul este protejat impotriva imersarii la adancimea mentionata de producator. **IP5x** – produsul este protejat impotriva prafului. **IP6x** – produsul este rezistent la praf.

Modificari: Nu efectuati nici o modificare la iluminat sau la cablul de alimentare.

Cablul de alimentare: Cablul flexibil exterior nu poate fi inlocuit. In cazul deteriorarii acestuia duceti corpul de iluminat intr-un atelier specializat sau il puteti lichida.

Punerea in functiune: Nu porniti corpul de iluminat daca acesta sau cablul de alimentare prezinta semne de deteriorare. **Schimbarea sursei:** Inainte de inlocuirea sursei, corpul de iluminat trebuie deconectat de la retea. Asigurati-va ca lampa sau sursa de iluminat nu sunt fierbinti si, eventual, asteptati sa se raceasca. Folositi doar sursele care sunt mentionate pe corpul de iluminat. Puterea maxima nu trebuie depasita si trebuie respectat tipul de sursa specificat. **Instructiuni de intretinere:** Corpul de iluminat poate fi curatat doar dupa ce este stins. In zona cablului de alimentare sau in sectiunea pieselor nu are voie sa patrunda umezeala! Utilizarea unei solutii de curatare necorespunzatoare poate provoca pete sau deteriorarea suprafetei.